SHARP

ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

形名 ケイ エス エイチ エー


KS-HA5

わが家は 自慢の ふっくらごはん



ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で、ごはんはずっとおいしくなります。

9ページ)



保温は4時間です

業務用として、使用しないでください。

もくじ

で使用の前に	~	ージ
と使用の削に		
● 安全上のご注意 必ずお読みください・		2
■使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2 4
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
使いかた		
ごはんを炊く前に◆付属の米用計量カップをお使いください		5
ごはんの炊きかた		6
◆白米・白米急速・無洗米◆発芽玄米・玄米・麦ご飯・おかゆ		
●保温について (オートォフ機能)●炊飯できる量と炊き上がり目安時間		
		0
■予約炊飯のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8
■ ごはんをもっとおいしくするために …■ お料理ノート		9 10
● 五目ごはん		10
おかゆ		
■ お手入れ	•	11
困ったときに ―――		
故障かな?····································		12
■保証とアフターサービス		
■ 仕様 ···································		14
■お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
■ 保証書	剪	

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書 (保証書付) をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に、「安全上ので注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず 保存してください。

安全上のご注意



、 火災や感電、大けがを 防ぐために お守りください。 この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解 してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

♠ 警告

電源や電源プラグ・コードは





- ●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- ●差込プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●差込プラグに付いたほこりは定期的に取る。 (感電・火災の原因になります)

必ず実施



- ●ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない。
- ●傷んだコードや電源プラグは使わない。
- ●ゆるんだコンセントは使わない。
- ●傷付けたり、変形させない。
 - ●無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・ 重い物をのせる・挟み込む・加工する・ 高温部(排気口)に近づけるなどをしない。 (火災・感電・ショートの原因になります)





ご使用時は



- ●吸排気口やすき間にピンや針金など、異物を入れない。
- ●蒸気口に顔や手を近づけない。
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 (感電・異常動作・やけど・けがの原因になります)

____ お手入れ時は [^]



- ●本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。
- ●改造や分解、修理をしない。

(ショート・感電・火災・けがの原因になります)

修理は、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。



■使用上のご注意

- 内なべの内側以外に米粒や異物を付けない。 うまく炊けなかったり、故障の原因になり ます。必ず取り除いてください。
- ふたにふきんなどをかぶせない。変形・変色や故障の原因になります。

内なべをガスコンロなどの直火や 電子レンジで使用しない

- ●使い始めは製品からプラスチックのにおいが することがありますが、異常ではありません。
- お湯で米を洗って炊飯をしないでください。
- アルカリ度の強い水で炊飯すると、べとついたり黄変しやすくなります。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を、次のように区分しています。



整件 「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 を示しています。



「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号 |で区分して 説明しています。



·・・・・・・・・・ 「してはいけないこと |を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。


⚠ 注 意

電源や電源プラグ・コードは



- ●使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
- ●差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ。
- ●コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ。

(感電・漏電・火災・けがの原因になります)




こんな場所で使わない



●不安定な場所。

- ●熱に弱い敷物の上。 (じゅうたん・ビニールシートなど)
- ●水のかかるところや火気の近く。●壁や家具の近く。
- ●キャビネットのような蒸気のこもりやすいところ。 (変色・変形・感電・漏電や火災の原因になります)



●取扱説明書に記載以外の方法で

で使用時は



●専用の内なべ以外では、使用しない。 (過熱・異常作動の原因になります)

●本体を持ち運ぶときは、ボタンに触れない。 (ふたが開いて、けがややけどをすることがあります)

●使用中や使用後しばらくは、熱板など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)

お手入れ時は



●冷めてからおこなう。 (高温部に触れ、やけどのおそれがあります)

必ず実施




内なべのフッ素皮膜を長持ちさせるために

- 泡立器や鋭利な用具で洗米しない。
- ◆付属のしゃもじ以外のものは使わない。
- ●食器類を入れたり、炊飯器以外で使わない。●スポンジの硬い面で洗わない。
- ●酢・油を入れない。
- ●調味料を使ったらすぐ洗う。
- ※内なべは、使っているうちに色むらができることがありますが、衛生上は影響ありません。 安心してお使いください。気になるときは、購入できます。お買いあげの販売店、または もよりのお客様で相談窓口にで相談ください。 (15ページ)

■各部のなまえ

ページ 内の数字は、主な説明のあるページを示しています。




付属品

- しゃもじ ◆米用計量カップ(約180mL)
- 取扱説明書(保証書付)※
 - ※ 当商品は日本国内向けです。日本語以外の説明書はありません。
 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

操作部

※お買いあげの機種によって、この取扱説明書内で記載している操作キーの デザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。



■ごはんを炊く前に

この説明書内のカップ表記は、米用計量カップ(1合)=180mLです。



▲ 付属の米用計量カップで正確にお米をはかる

● **すりきり1杯で1合(約180mL)です**。 「計量米びつ」ではかると誤差が出る場合があります。 また、料理用計量カップは、200mLですので、

必ず、付属の米用計量カップをお使いください。





2 お米を洗う

●十分に洗米をしてください。(洗い不足は、焦げやにおい・変色の原因)

洗いかた(内なべで洗えます)

- 1回目は、米ぬかなどをとるため、たっぷりの水で さっとかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- ② 2回目からは、米をよく研いで水が澄むまで洗う。 ※無洗米の場合で水がにごっているときは、 1~2回水を替えてすすぐ。



例 白米を3カップ炊くとき

🛾 水加減をする

●米を水平にならし、平らな台の上で水加減してくだ さい。

お湯やアルカリ度の強い水で炊飯しないでください。 (べとつき・黄変の原因)

- ◆お好みに応じて、水の量を調節するときは、半目盛 (1目盛の半分)以内で加減してください。
- お米の種類やメニューに合った水位目盛で 水を入れてください。

内なべの両側に水位目盛があります。 ※無洗米は、白米と同じ水加減です。



水位



▲ 内なべを水平にして本体にセットする

●熱板表面の異物は取り除きます。内なべ外側の異物や水滴などを拭き取ります。



5 ふたを閉めて 差込プラグをコンセントに差し込む

● テーブルタップなどを使って、他の器具と同時に併用しないでください。電圧が下がって、うまく炊けない場合があります。



■ごはんの炊きかた

▶「ごはんを炊く前に | (5 ペ-シ)の操作後におこないます。

白米 を炊くとき

【 その他のメニューを炊くときは、右ページを参照ください。



- メニューランプ「白米」、「スタート」キー点灯。
- 炊き上がりまでの時間。下表



炊飯中

ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ♪



炊きあがった直後にふたを開けるときは、 蒸気によるやけどに気をつけてください。

ごはんをよくほぐす

●底からすくい上げるように全体をほぐし、 余分な水分を逃がします。



●炊きあがると自動的に保温に切り替わります。 保温ランプが点灯し、保温の残り時間「4」を表示します。





保温について 保温のコツ 9ページ

- ●4時間経過すると終了音(ピーッピーッ♪)が鳴り、電源が切れます。 オートオフ機能 保温が切れた状態で、ごはんを入れたまま放置しないでください。 (腐敗・においの原因)
- ●残り時間は1時間単位で表示します。

使用後は、 差込プラグを抜く





炊飯できる量と炊き上がり目安時間

	白米	白米急速	無洗米	発芽玄米	玄米	麦ご飯	おか	かゆ
		口小志还	**/15/	カカム ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	五八	夕C臥	全がゆ	5分がゆ
米量(カップ)		0.5~3			0.5~2		0.5~1	0.5
時間(分)	45~55	22~42	47~57	46~55	105~120	46~54	65	65

※条件:電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減標準での目安の時間です。 ※時間は、米や具の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。

白米急速・無洗米 を炊くとき

発芽玄米・玄米・麦ご飯・おかゆ を炊くとき



●目的のメニューが 点灯するまで数回 押します。 ・ (この操作でも)

(この操作でも 「白米」が選べます)

→白米→白米急速→無洗米-

メニューランプが順番に点灯します。

1 (1)

●目的のメニューが点灯 するまで数回押します。

押す

→発芽玄米→玄米→麦ご飯→おかゆ・

メニューランプが順番に点灯します。

1-2

炊飯を開始する



押す

スタートキーを押さずに10秒放置するとお知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。 スタートキーを押してください。

炊飯中

左ページ2、3へ

1カップ (米用計量カップ) = 180cc(mL)

炊きかたのポイントとご注意

無洗米

- ●お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- ●水を入れると、お米からでんぷん質が溶け出して白くにごり、沈殿して硬めに炊き上がったり、おこげができやすくなります。気になる場合は、1~2回水を替えてすすぎます。
- ●水温が25℃以上になると浸した無洗米の腐敗が早まります。 夏場に予約炊飯をおこなう場合はよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。

白米急速

●少しおこげができたり、硬くなることがあります。 白米以外のお米、具や調味料の入るメニューには使わないでください。

発芽玄米 麦ご飯 雑穀類

- 炊ける分量は、白米を混ぜて2カップまでです。
- ●押し麦や雑穀類だけでは、吹きこぼれますので炊飯しないでください。
- ●分量は、発芽玄米、押し麦などの商品パッケージに記載の内容をご覧ください。 (例) **発芽玄米**→ 白米1カップに対して、発芽玄米0.5カップ[水位→1.5(目安)] 麦ご飯→ 白米1カップに対して、押し麦0.1カップ[水位→1.1(目安)] ※お好みにより分量を加減してください。

合わせる水位 **白 米**

- ●炊飯した後は、蒸気キャップが汚れやすいので、必ずお手入れしてください。
- ●水を多めにする場合は、必ず半目盛以内で加減してください。
- 水に浮くような場合は、蒸気キャップがつまり、蒸気もれや変形・破損の原因になることがありますので、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。

■予約炊飯のしかた

何時間後に炊き上げたいのかを合わせます。 最大12時間後まで(1時間単位)合わせることができます。



▶「ごはんを炊く前に」 5 ページ の操作後におこないます。

※取り消すときは 取消 キーを押します。

1 予約(m)

押して、炊き上がりまでの時間を合わせる

例 5時間後に炊き上げたいとき



- ●押すごとに、1時間単位で合わせることができます。 押し続けることもできます。(1~12時間)
- 表示部とスタートキーが点滅します。

5回押す



- ●何時間後に炊き上げたいのかを合わせます。
- ●予約時間を1時間にすると、すぐに炊飯が始まります。
 - ※「玄米」は炊き上がりまで約2時間かかります。 予約は、3時間以上に合わせてください。

2 白米のときは、



押す



5時間後

終了音

ピーッ.ピーッ.ピーッ.ピーッ♪



●炊飯開始1時間前まで、炊き上がりまでの残り時間がカウントダウンし、 その後炊飯スタートします。

白米以外のときは、



または、



を押してメニューを選び、



7ページ参照

- ●スタートキーを押さずに10秒放置すると、お知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。 スタートキーを押してください。
- ●表示部は、炊き上がりまでの残り時間(1時間単位)を表示し、炊き始めると消えます。 炊き上がると保温ランプが点灯し、保温の残り時間(1時間単位)を表示します。 4時間の保温が終了すると、終了音(ピーッピーッ♪)が鳴り、電源が切れます。

お願い

- **具や調味料が入るメニューは、予約炊飯をしないでください**。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 「無洗米」を夏場に予約炊飯する場合は、米をよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。

水温が25℃以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まります。

■ごはんを
 ●ごはんを
 ●ごおいしくするために

おいしいごはんは、炊飯器にまかせきり…になっていませんか? あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情でおいしいごはんがいただけます。



お米の条件と保存

良い米で炊く


- ●精米日が新しい。●大きさがそろっている。
- ●表面の縦筋が浅い。

風通しの良い所に保存する

湿っぽくて、温かい場所は、避けます。 また、虫の予防にタカのツメを入れるとよいでしょう。

計量と水加減

付属の 米用計量カップを 使用する 米は、「計量米びつ」ではなく、 付属の米用計量カップではかります。 (1カップ(米用計量カップ)=約180mL) ※無洗米も付属の米用計量カップで はかりましょう。



米の種類や好みで水加減

水位目盛を目安に、水平な場所でおこないます。 ただし水量を半目盛(1目盛りの半分)以上多くしすぎると 吹きこぼれることがあります。

洗いかた

手早く澄むまで洗う

ごはんの味は、米の洗いかたで大きく変わります。

米は、水をすぐ吸収します。すぐに水を替えて手早く洗いましょう。

※無洗米は洗米が不要ですが、おこげができたり、硬めに炊き上がる場合は、1~2回水を替えてすすいでください。

炊き上がり後

30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ早くほぐします。 余分な水分が逃げ、ふっくらと仕上がります。

残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら、ラップに包んで冷凍庫へ。 食べる直前にレンジで温めます。

使ったらすぐお手入れ

汚れは放っておくと取れにくくなり、おいしく炊けない原因になります。

保温のコツ

- ときどきほぐす。
- 少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛る。
- ●次のような保温はしないでください。(黄変、パサツキ、においの原因)
 - ●白米以外●しゃもじを入れたまま●冷めたごはん

■お料理ノート

具や調味料を入れるときのチェックポイント

- ◆炊飯できる米の量は、メニューによって異なります。 6ページ 五目ごはんなどの炊込みごはんは、最大2カップまでです。
- ■具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。
- ●水分の出る具(きのこ類・大根・貝など)を加えると軟らかめに、水分を吸収する具(豆類など)を入れると硬めに仕上がります。お好みで水加減を調節してください。
- ●米と調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープを加え、底からよくかき混ぜてください。
- 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあります。 具は小さめに切り、米の上にのせてください。

五目ごはん(炊込み)

1	水位目盛り	炊飯時間	炊飯できる米の量
	白米 /無洗米	約53分	0.5~2カップ



■材料(2~3人分)

白米……2カップごぼう……2カップ

干ししいたけ…… 2枚

油あげ………1/3枚こんにゃく……20g

- にんじん …… 20g
- とりもも肉……40g
- 調味料

[薄口しょうゆ…大さじ1 酒 …………大さじ1 塩 …………小さじ1/2

• だし汁(目安)…約470mL


■作りかた

- (1) 米を洗う。
- ② ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを抜く。
- ③ もどして石づきを取った干ししいたけ・熱湯で油抜きした油あげ・湯通ししたこんにゃくは、 それぞれ細切りにする。
- 4 にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。
- ⑤ 内なべに米と調味料を入れ、**白米/無洗米の水位目盛[2]**までだし汁を入れて混ぜ、②、③、④を 米の上にのせる。
- ⑥ スタート を押す。(メニューランプ**「白米」**点灯)
- ⑦ 炊き上がれば、ほぐす。

おかゆ

水位目盛り	炊飯時間	炊飯できる米の量
全がゆ	約65分	(全がゆ) 0.5~1カップ
/5分がゆ		(5分がゆ) 0.5カップ

■材料(3人分)



■作りかた

- (1) 米を洗う。
- **②** 内なべに米を入れ、**全がゆ/5分がゆの水位目盛「0.5」**まで水を入れる。
- ③ ヘルシーメニュー を4回押し(メニューランプ「おかゆ」点灯)、スタート を押す。
- 4 灰き上がれば軽く混ぜ、器に盛り、塩・梅干しなどを加える。

■お手入れ

⚠ 注意

必ず差込プラグをコンセントから抜き、 冷めてからおこなってください。



シンナー・ベンジン・磨き粉・金属たわしなどは 使わないでください。

本体全体…固くしぼったふきんで拭く。



は、毎回お手入れしましょう。



内ぶた

台所用合成洗剤(中性)とスポンジで洗う。

外周を持ち、はずす



取り付けは

下側のゴム部を差し込んでから取り付ける。

内なべ

台所用合成洗剤(中性)とスポンジで洗う。


温度センサー

固くしぼったふきんで 拭く。

熱板

固くしぼったふきんで 拭く。

異物がどうしても取れないときはサンドペーパー (600番前後)で磨く。



蒸気キャップ (蒸気口)

取りはずして流水で洗う。

指をかけて引く



取り付けは

蒸気キャップと外ぶたの ○マークを合わせ、中央部 を押さえて確実にはめる。

つゆ受け

取りはずして流水で洗う。



取り付けは

まっすぐ確実に押し込む。

差込プラグ・コード

固くしぼったふきんで拭く。

付属品(米用計量カップ、しゃもじ)

台所用合成洗剤(中性)とスポンジで洗う。

■故障かな?

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	こんな場合	確認してください	参照 ページ
炊飯中	●ふきこぼれる	 ●米は「付属の米用計量カップ」ではかりましたか? ●十分に洗米をしましたか? ●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? 	5 5 4·11 5·11
	●蒸気口以外から 蒸気がもれる	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?	4·11 5·11
仕上がり	●硬い○芯がある●生煮えになる●やわらかい	 米は「付属の米用計量カップ」ではかりましたか? 水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? アルカリ度の強い水を使いませんでしたか? 内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? 	5 5 2·5 4·11 5·11
	●焦げる	 ◆十分に洗米をしましたか? ◆水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ◆蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか? ※無洗米の場合は、おこげができやすくなります。 おこげが気になるときは、1~2回水を替えてすすい でください。 	5 5 5·11
保温中	べとつく	 米は「付属の米用計量カップ」ではかりましたか? 水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? アルカリ度の強い水を使いませんでしたか? 内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? 炊き上がってから30分以内にほぐしましたか? 保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていませんか? 冷めたごはんを保温しませんでしたか? 差込プラグを抜きませんでしたか? 	5 2·5 4·11 5·11 6·9 6·9

	こんな場合	確認してください	参照 ページ
保	●乾燥する	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?	4.11
温中		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?	5.11
Т	ふたの内側に多量のつゆが付く	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めて いましたか?	4.11
	●におう	●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?	5.11
		●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか?●保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていませんか?	6.9
		◆冷めたごはんを保温しませんでしたか?◆差込プラグを抜きませんでしたか?	9
-	変色する	●十分に洗米をしましたか?	5
	♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか?	2.5
		●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?	4.11
		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?	5.11
		●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか?	6.9
		●保温が終了した後も、ごはんを入れたままにしていませんか?	6.9
		●冷めたごはんを保温しませんでしたか?●差込プラグを抜きませんでしたか?	9
操	●保温が切れる	●炊き上がってから(保温が始まってから)、4時間以上 経過していませんか?	6
作・	●予約時間に 炊けない	●予約を押した後、スタートを押しましたか?	8
表示	●表示部に	■ 取消 を押しても表示が消えないときは、	15
一元	「 <u>[</u>]・「/]または	「異常があった」お知らせです。	
, ,	[[].[5]	差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売 店または、もよりのお客様ご相談窓口にご連絡くださ	
	を表示する	方または、もよりのの各様と相談念口にと連絡くたさ い。	

こんな場合	故障ではありません
製品からにおいがする	●使い始めは、プラスチックのにおいがすることがあります。
「カチカチ」と音がする	●マイコンが火力を調整している音です。
「ジュッジュッ」と 音がする	●内なべの外側に付着した水が沸騰する音です。 内なべを本体に入れる前に、拭き取ってください。
停電になった	●停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。

■保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「持込修理」

「**故障かな?**」(12~13~―ジ)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

● 保証期間 …… お買いあげの日から1年間です。
 保証期間中でも有料になることがありますので、
 保証書をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製品の製造打切後6年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。



長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ◆キーを押しても作動しないことがある。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする。
- 本体が変形している。
- 動板がひずんでいたり、内なべが変形している。
- ◆その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、 差込プラグをコンセントから抜き、必ず) 販売店に点検を依頼してください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度 たちましたら、安全のため点検をおすすめします。 点検費用については、販売店にご相談ください。

■仕 様



定格電圧	100V
定格周波数	50-60Hz 共用
定格消費電力 (炊飯時)	300W
外 形 寸 法	幅240×奥行273×高さ202(mm)
質量	約2.4kg
最大炊飯容量(白米)	0.54L
区 分 名	E
蒸発水量	38.6g
年間消費電力量	45.0kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	119.0Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	9.20Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.09Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.43Wh

● 差込プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作 させるため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。 注記:保温は、4時間で切れます。

注記:1回当たりの炊飯時消費電力量は、 白米コース、1時間当たりの保温 時消費電力量は白米コースの時の 電力量です。

注記:実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

注記:年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。

(区分名も同法に基づいています)

注記:蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

■お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



西日本相談室

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

MARTHUS OK

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付 時間

●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話:043-351-1821 FAX:043-299-8280

== .00 0700 1500 54V 00 0700 5000

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話:06-6792-1582 FAX:06-6792-5993



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金 9:00~17:30)		

社 補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:30(祝日など弊社休日を除く) (但し、沖縄地区)は……*月曜~金曜:9:00~17:30(祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

• 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- ◆大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

●広島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

● 福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



------------ 北海道地区

● 札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

 ● 仙 台 サービスセンター: 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179
 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東京 テクニカルセンター: 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター : 042 586 6059 〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千 葉 サービスセンター: 047 368 4766 〒270-2231 松戸市稔台295-1
- 横 浜 テクニカルセンター: 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静 岡 サービスセンター : 0543 44 5781 〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センタ-

0120 - 078 - 178 ® 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	ファックス
東日本相談室→	043 - 351 - 1821	043 - 299 - 8280
西日本相談室→	06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く)



【修理のご相談など

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…



全国どこからでも一律料金でご利用いただけます 携帯電話からもご利用いただけます。

		PHS/IP電話	ファックス
	東日本地区→	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
0	西日本地区→	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
	沖縄地区 →	「那覇サービスセンター」 098 - 80	61 - 0866 (月~金 9:00~17:30)

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00 (年末年始を除く)

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号